

Коды неисправностей периферийных блоков, отображаемые на ПУ-1 (ЦП-1М)

Код	Неисправность
Общие неисправности для всех блоков	
0001	Нет питания на блоке (или неисправность процессора блока)
0005	Неисправность линии связи с периферийным блоком
0101	Неисправность опорного напряжения (кроме УАМТ, БСУ-5)
0201	Неисправность напряжения питания шлейфов (кроме УАМТ, БСУ-5)
0301	Неисправность внешнего источника питания (кроме УАМТ, БСУ-5)
0F01	Ошибка калибровочных значений шлейфов блока
БСУ-1, БСУ-4	
0401	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №3
0601	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №2
0701	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №4
0801	Обрыв или К.З. шлейфа концевого выключателя клапана №1 или обрыв пусковой цепи клапана №1
0901	Обрыв или К.З. шлейфа концевого выключателя клапана №2 или обрыв пусковой цепи клапана №2
0A01	Напряжение в шлейфах ПИ №1 и №2 ниже нормы
БСУ-2	
0401	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №3
0601	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №2
0701	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №4
0801	Обрыв или К.З. шлейфа СДУ №1 или обрыв пусковой цепи клапана №1
0901	Обрыв или К.З. шлейфа СДУ 2 или обрыв пусковой цепи клапана №2
0A01	Напряжение в шлейфах ПИ №1 и №2 ниже нормы
БСУ-3, БСУ-6	
0401	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №3
0601	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №2
0701	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №4
0A01	Напряжение в шлейфах ПИ ниже нормы
БУСО	
0401	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №2
0601	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №3
0701	Обрыв или К.З. шлейфа датчика "лифты опущены"
0801	
0901	Обрыв или К.З. шлейфа кнопки дистанционного пуска
0A01	Обрыв или К.З. шлейфа концевого выключателя клапана №1
0B01	Обрыв или К.З. шлейфа концевого выключателя клапана №2
БУСО-ГА	
0401	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №2
0601	Обрыв или К.З. шлейфа газоанализатора ГА №1
0701	Обрыв или К.З. шлейфа газоанализатора ГА №2
0801	Обрыв или К.З. шлейфа газоанализатора ГА №3
0901	Обрыв или К.З. шлейфа газоанализатора ГА №4
БУЗ-2	
0401	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №2

Код	Неисправность
0601	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом управления задвижкой ШЗ
0701	Обрыв или К.З. шлейфа датчиков открытого или закрытого положения задвижки
0801	Обрыв или К.З. шлейфа СДУ
0901	Обрыв цепи управления открытием задвижки
0A01	Обрыв цепи управления закрытием задвижки
0B01	Задвижка заклинило или обрыв или К.З. шлейфа датчика "задвижка заклинена"
0C01	После выдачи команды на открытие (закрытие) задвижки не пришёл сигнал, подтверждающий открытие (открытие) задвижки
0D01	После открытия задвижки не сработало СДУ
БУЗ-1, БУЗ-3	
0501	Обрыв или К.З. шлейфа датчика нижнего уровня
0601	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом управления задвижкой ШЗ
0701	Обрыв или К.З. шлейфа датчиков открытого или закрытого положения задвижки
0801	Обрыв или К.З. шлейфа датчика среднего уровня
0901	Обрыв цепи управления открытием задвижки
0A01	Обрыв цепи управления закрытием задвижки
0B01	Задвижка заклинило или обрыв или К.З. шлейфа датчика "задвижка заклинена"
0C01	После выдачи команды на открытие (закрытие) задвижки не пришёл сигнал, подтверждающий открытие (открытие) задвижки
0E01	Обрыв или К.З. датчика аварийного уровня
БУПН-1, БУПН-4	
0401	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №2
0601	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №3
0701	Обрыв или К.З. шлейфа ЭКМ выхода на режим №1
0801	Обрыв или К.З. шлейфа ЭКМ выхода на режим №2
0901	Обрыв или К.З. шлейфа ЭКМ пуска
0A01	Обрыв или К.З. датчика аварийного уровня
БУПН-2	
0401	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №2
0601	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №3
0701	Обрыв или К.З. шлейфа ЭКМ выхода на режим №1
0801	Обрыв или К.З. шлейфа ЭКМ выхода на режим №2
0901	Обрыв или К.З. шлейфа ЭКМ пуска
0A01	Обрыв или К.З. датчика аварийного уровня
БУПН-3	
0401	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №1
0501	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №2
0601	Обрыв или К.З. шлейфа датчиков уровня
0701	Обрыв или К.З. шлейфа датчика аварийного уровня дренажного приямка
0801	Обрыв или К.З. шлейфа датчика "Мало давление"
БУПН-5	
0401	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №1
0601	Обрыв или К.З. шлейфов со шкафом коммутации ШК №3
0701	Обрыв или К.З. шлейфа ЭКМ
0801	Обрыв или К.З. шлейфа датчика нормального давления
0901	Обрыв или К.З. шлейфа датчика низкого давления
0A01	Обрыв или К.З. шлейфа датчика аварийного уровня в дренажном приямке
УАМТ-1	
0101	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №1

Код	Неисправность
0201	Обрыв или К.З. шлейфа ПИ №2
0301	Обрыв или К.З. шлейфа ЭКМ
0401	Обрыв или К.З. шлейфа СДУ
0501	Обрыв пусковой цепи МТ№1
0601	Обрыв пусковой цепи МТ№2
0701	Неисправность основного источника питания
0801	Неисправность резервного источника питания
0901	Обрыв или К.З. шлейфов контактов и кнопок
0A01	Неисправность опорного напряжения АЦП
0B01	Обрыв или К.З. соединительных линий с пожарными оповещателями
УАМТ-2	
0101	Неисправность основного источника питания
0201	Неисправность резервного источника питания
0301	Обрыв или К.З. шлейфов ПИ направления №1
0401	Обрыв пусковой цепи МТ№1
0501	Обрыв или К.З. шлейфов контактов и кнопок направления №1
0601	Обрыв или К.З. шлейфов ПИ направления №2
0701	Обрыв пусковой цепи МТ№2
0801	Обрыв или К.З. шлейфов контактов и кнопок направления №2
БСУ-ГПТ	
0401	Расшифровка на ЖКИ самого прибора
0501	Нет связи с центральным прибором
0601	Обрыв пусковых цепей МТ 1 – 16
0701	Обрыв пусковых цепей МТ 17 – 32
0801	Обрыв пусковых цепей МТ 33 – 48
0901	Обрыв пусковых цепей МТ 49 – 64
0A01	Неисправность основного источника питания
0B01	Неисправность резервного источника питания
БСУ-5	
0401	Неисправность основного источника питания
0501	Неисправность резервного источника питания
0601	Обрыв или К.З. шлейфов ПИ
0701	Обрыв или К.З. шлейфов контактов и кнопок
0801	Обрыв пусковых цепей МТ
БСУ-УР	
0401	Обрыв пусковой цепи №1
0501	Обрыв пусковой цепи №2
Дымовой АПИ	
0401	Датчик запылен
0801	Неисправность извещателя
1201	Неисправность извещателя
Ручной, тепловой АПИ	
0401	Неисправность извещателя
0801	Неисправность извещателя
1201	Неисправность извещателя